

svorky regulace	kabel	použití	kontrola	
-----------------	-------	---------	----------	--

Silové napájení

	CYKY 5Jx2,5	Me.109.EC3, 400V/4A Mi.109.EC3, 400V/4A jištění 3x 16A (char. C)		<input checked="" type="checkbox"/>
	CYKY 5Jx2,5	Elektrický ohřívač E.4200 jištění 2x 10A (char. B)		<input checked="" type="checkbox"/>

Ovládání a komunikace

	SYKFY 2x2x0,5		Ovladač CPM maximální délka kabelu - 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>
	SYKFY 5x2x0,5		Ovladač CP 10 RA (ovládání výkonu ventilátorů), maximální délka kabelu - 25 m (+24 => VC1, IN1 => Y1, GND => GN)	<input checked="" type="checkbox"/>
	SYKFY 2x2x0,5		Havarijní STOP kontakt	<input type="checkbox"/>
	SYKFY 2x2x0,5		Univerzální poruchový výstup (24V DC, max. 100mA)	<input type="checkbox"/>

Externí čidla

	SYKFY 2x2x0,5		Čidlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferenční tlak a pod.) nebo beznapěťový spínací kontakt	<input type="checkbox"/>
--	---------------	--	--	--------------------------

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro připojení externích vodičů a zařízení.

Svorky zapojené z výroby uváděné nejsou.

Slaboproudé kabely se nesmí vést v souběhu se silovými ! (viz příslušné normy).