
230V,50Hz
RK01
PROVOZ
RK01
N
L1
FA15
KM15
ČERPADLO VĚTEV 5
KM16
ČERPADLO VĚTEV 6
KM17
ČERPADLO VĚTEV 7
A2.2
KM12
ČERPADLO VĚTEV 2
KM13
ČERPADLO VĚTEV 3
KM14
ČERPADLO VĚTEV 4
KM11
ČERPADLO VĚTEV 1
KM9
ČERPADLO CIRKULACE TV
A2.3
OKRUHY 1.PODLAHOVÝ 2.REGULACE
KOTEL 1–4
KA.32
PORUCHA KOTLE 1
KA.33
PORUCHA KOTLE 2
KA.34
PORUCHA KOTLE 3
KA.35
PORUCHA KOTLE 4
KA.36
MINIMÁLNÍ TLAK V SYSTÉMU
SP.20
KA.37
MAXIMÁLNÍ TLAK V SYSTÉMU
SP.21
HLÁŠENÍ PORUCH V KOTELNĚ-KOTLE,TLAKY


230V,50Hz
RK01
PROVOZ
RK01
N
L1
ZAPLAVENÍ KOTELNY
A22
REG.HLADINY
KA.38
H23
A23–ANALYZATOR
ANULACE PORUCHY
LSTUPEN
KA.39
H24
A24–ANALYZATOR
KA.40
HLÁŠENÍ PORUCH V KOTELNĚ-ZAPLAVENÍ
HLÁŠENÍ ZÁVAD PLYNU V KOTELNĚ
HLÁŠENÍ ZÁVAD PLYNU U PLYNOMĚRU


230V,50Hz
RK01
PROVOZ
RK01
N
L1
H25
A25–ANALYZATOR
ANULACE PORUCHY
LSTUPEN
KA.41
HLÁŠENÍ ZÁVAD CO
KA.42
SP.26
KA.32
PORUCHA KOTLE 1
KA.33
PORUCHA KOTLE 2
KA.34
PORUCHA KOTLE 3
KA.35
PORUCHA KOTLE 4
A21–ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL


230V,50Hz
RK01
PROVOZ
RK01
L1
KA.36
POKLES TLAKU V SYSTÉMU
KA.37
PŘEKROČENÍ TLAKU V SYSTÉMU
KA.38
ZAPLAVENÍ KOTELNY
KA.39
ÚNIK PLYNU V KOTELNĚ
KA.40
ÚNIK PLYNU U PLYNOMĚRU
KA.41
ÚNIK CO V KOTELNĚ
KA.42
MAX.TEPLOTA V KOTELNĚ
A21–ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL
A21


230V,50Hz
RK01
PROVOZ
RK01
FA16
L1
FA01
SB29
CONTROL STOP
N
KA.43
FA01.1
KA.32
KA.33
KA.34
KA.35
KA.36
KA.37
KA.38
KA.39
KA.40
KA.41
KA.42
SIGNALIZACE PORUCHY
OZNÁMENÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ TECHNOLOGIE
KA.44
KA.43
SB43
HA28