

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE  
VYBOURÁNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE  
VYBOURÁNÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

**Pozn.1:**  
Před vybouráním dveřního otvoru do výtahové šachty je nutné prověřit uložení stávající ŽB konstrukce stropů.  
V případě, že jsou stropy uloženy na této stěně, je nutné provést pod stropní konstrukcí překlad!

**Prostupy:**  
UT1 – prostup zděnou stěnou 200x100 mm, pod stropem  
UT2 – prostup stropem 200x100 mm

