


Střešní roleta R-Lite

Základní specifikace produktu



R-LITE 2-00100-XXXX-E

Ovládání manuální

Vytahování a stahování rolety uchopením dolního profilu. Pro ovládání rolety na výše umístěných oknech slouží ovládací tyč.

Tyč pevná:

standard: 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

barva: elox

Tyč teleskopická s hákem/s kloubem a hákem:

barva: šedá s černými komponenty

Specifikace

	Horní profil	Dolní profil	Vodící lišta	Brzda s pružinou	Montáž
Obchodní název	LB 03	LB 06	LB 04	šňůrka Ø 1,4 mm	do okenního křídla
Rozměr (mm)	48,8 x 65,3 x 1,2	30 x 24 x 1	29,7 x 26,5 x 1	slouží jako brzda	střešního okna
Materiál	Al	Al	Al		
Barva	elox, RAL 9003 bílá			bílá	

Plastové komponenty v barvě RAL 7040 a RAL 9003.

Z důvodu vývoje výrobku je možná úprava provedení výrobku.

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	max. výška (mm)	max. garantovaná plocha
300	1200	1 200 pro látky Blackout 1 450 pro ostatní látky	1,7 m ²


Atypická provedení nevyrábíme.

R-Lite (2-00100-0000)

poz.	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil horní	LB 03	7-300657-PU52
10	Profil spodní	LB 06	7-300661-PU52
10	Profil lišty vodící	LB 04	7-300658-PU52
10	Profil nástavce spodní lišty	LR 23	7-300804-PU52
10	Trubka	RR 15/1	7-300245-0000
10	Profil těsnící	RHD 20	6-001298-0000
10	Pásek plastový 6 mm	RHD 09	6-001294-0000
10	Pružina LEVÁ l=600/1	LR 26/1	7-301204-00001
10	Pružina LEVÁ l=600/1,3	LR 26/2	7-301254-0000
10	Drát 3 - hr.	IS 14	7-300050-0000
10	Páska lepicí oboustranná DC 5011 LOHM.	RR 21	6-001310-0000
200	Deska L+P - rolety	LR 51	2-00389-7040
300	Čep rolety - PRAVÝ	LR 17	3-00609-0000
310	Čep rolety - LEVÝ	LR 18	3-00610-0000
400	Šroub vnitřní	LR 102	3-01203-0000
500	Kryt dolní lišty L+P	LB 52	2-00387-7040
600	Pouzdro	LR 14	3-00650-0000
700, 701	Podložka pod vod.lištu	LB 19/1	3-01425-7040
700, 701	Podložka pod vodící lištu - UNIVERZÁLNÍ	LB 19	3-00603-0000
800	Kryt vodící lišty L+P	LB 53	2-00386-7040
900	Čep pružiny	LR 13	3-00608-0000
910	Černá smršťovací bužirka pr.19/pr.9,5	LR 15	6-010997-0002
1000	Klip	LB 20/2	3-01424-7040
1000	Klip	LB 20/3	3-02693-0000
1010	Podložka 100°	LB 32/3 100	3-02693-0000
141	Podložka 102°	LB 32/3 102	3-02697-0000
1010	Podložka 105°	LB 32/3 105	3-02698-0000
1010	Podložka 90°	LB 32/3 090	3-02694-0000
1010	Podložka 96°	LB 32/3 096	3-01238-0000
1011	Podložka 2 mm	LB 32/1	3-01436-0000
1012	Podložka 3 mm	LB 32/2	3-01437-0000
1100	Nýtek plastový - TĚLO	LR 21	3-00620-0000
1200	Nýtek plastový - NÁBOJ	LR 22	3-00621-0000
1300	Šablona motáží	LB 21/1	3-01426-7040
1404-1416	Vrut 3x20 Zn s půlkulatou hlavou-křížový	RR 22	6-001312-0000
1500	Vrut KB 22x10	LB 28	6-000054-0000
1600	Vrut 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/8	6-003146-0000
1700	Látka		viz. vzorník látek
1800	Šňůrka 1,4	A 34	6-000153-5000
1900	Šroub svěrkový HLADKÝ	A 70/2	2-00399-0000
2000	Tyč ovládací - STŘEŠNÍ SYSTÉMY	LB 50	2-00377-xxxx
2010	Tyč teleskopická - S HÁKEM	LB 200	2-00420-0001
2010	Tyč teleskopická - S KLOUBEM A HÁKEM	LB 250	2-00420-0002
2100	Napínač	LB 56	2-00102-0000

Střešní roleta R-Lite

Návod na vyměření a montáž



1. Vyměření okna

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Pokud je okno vybaveno typovým štítkem, pak v objednávkovém formuláři postačí uvést přesný název a typ střešního okna. Minimální hloubka pro montáž je 40 mm.

ŠÍŘKU A VÝŠKU SVĚTLÉHO OTVORU V OKENNÍM KŘÍDLÉ MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

š (šířka)

Měříme od levého vrcholu k pravému vrcholu rámu okenního křídla a to nahoře, v místě uchycení rolety. Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v (výška)

Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu ke spodnímu vrcholu rámu okenního křídla, který zapíšeme do objednávkového formuláře rolety.

Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1600 mm.


Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI JE POTŘEBA SPECIFIKOVAT:

1. rozměr
2. typ okna + identifikační číslo okna.
3. úhel zasklívací lišty (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)

POZOR!

Pokud střešní okno není vybaveno typovým štítkem, a není tím pádem možnost určení úhlu zasklívací lišty, je nutné do objednávkového formuláře uvést, vedle rozměrů na vrcholech rámu, také rozměry u skla, včetně hloubky rámu křídla. Z těchto tří parametrů se dá odvodit přesný úhel zasklívací lišty rámu střešního okna.



POZOR!!! ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- vrtačka
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- imbusový klíč 1,5
- pro uchycení klipu: vrut 3x17

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobci.
- roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži

VLASTNÍ MONTÁŽ:

- roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži


UPEVNĚNÍ STROPNÍCH KLIPŮ:

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz první obrázek)
- přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže (u poplastovaných oken doporučujeme předvrtat – vrták ϕ 2mm)



UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU:

- uvolněte napínací šňůrky na roletce
- montážní základny klipu musí být doraženy k bočním deskám rolety (viz druhý obrázek)
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy, až dojde k zacvaknutí dorazu (viz třetí obrázek)



MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT:

- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je
- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna

UPEVNĚNÍ NAPÍNACÍ ŠŤŮRKY:

- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt



SEŘÍZENÍ BRZDY ROLETKY:

- v případě potřeby lze doseřídít brzdu roletky nastavením napínacích šňůr – obě však musí být stejnoměrně napnuté!!
- brzdu seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry. Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je roletka brzděna.
- správně nastavená brzda drží roletku v jakékoli pozici vytažení
- POZOR! - Příliš velké napnutí vodících šňůr, může poškodit celý brzdící systém rolety
- přebytečné konce šňůr odstříhneme


DOKONČENÍ:

- uchopením dolní lišty stáhneme roletku do spodní části okna a zkontrolujeme její funkčnost. Roletka je připravena k úspěšnému užívání.



Střešní roleta R-Lite

Návod na vyměření a montáž



Roleta je instalována v souladu
s bezpečnostními prvky dle normy
EN 13120

