

OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ NA 3.NP NA KRUHOVÉ LINCE č.10					
Adresa	Zařízení	V/V	Ovládané zařízení	Signál od EPS	Kabel
10027	Zdroj 24VDC + vstupní modul				
10028	REL4	Out 1	Dveře 3002/3007	bezpotencialový kontakt (do 24V)	2x2x0,8
		Out 2	Unikový terminál 3007/3017a	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 3	Automatické dveře 3017a/3168	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 4	Zavírací 3017a/3017b	odpojit napájení 24VDC	2x1,5
10029	REL4	Out 1	Dveře 3017a/3128d	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 2	Unikový terminál 3017a/3031	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 3	Unikový terminál 3017b/3031	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 4	Automatické dveře 3017b/3028	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
10030	REL4	Out 1	Unikový terminál 3031/3070	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 2	Automatické dveře 3070/3077	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 3	Unikový terminál 3077/3116b	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 4	Automatické dveře 3116b/3118	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
10031	REL4	Out 1	Unikový terminál 3077/3128d	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 2	Dveře 3128d/3116a	bezpotencialový kontakt (do 24V)	2x2x0,8
		Out 3	Unikový terminál 3116a/3128a	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
		Out 4	Automatické dveře 3128a/3133	bezpotencialový kontakt (do 24V)	1x2x0,8
10032	REL4	Out 1	Zavírací 316a/3142	odpojit napájení 24VDC	2x1,5
		Out 2	Zavírací 3133a/3142	odpojit napájení 24VDC	2x1,5
		Out 3	Zavírací 3128a/3143	odpojit napájení 24VDC	2x1,5
		Out 4	Zavírací 3116a/3116b	odpojit napájení 24VDC	2x1,5
10033	Zdroj 24VDC + vstupní modul				

