



ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS4.1 4.NP (v rámci akce central a total stop)
stávající OCEP rozvaděč