

LEGENDA OT

- == 21 == POTRUBÍ ROZVOD TEPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA ZAPADNÍ FASÁDA – VĚTVĚ 1, 65/50°C
== 22 == POTRUBÍ ROZVOD TEPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA VÝCHODNÍ FASÁDA – VĚTVĚ 2, 65/50°C
== V == POTRUBÍ ROZVOD TEPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA VÝCHODNÍ FASÁDA – VĚTVĚ 1, 65/50°C
== V2 == POTRUBÍ ROZVOD TEPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA VÝCHODNÍ FASÁDA – VĚTVĚ 2, 65/50°C
== PDL == POTRUBÍ ROZVOD TEPNÉ VODY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, 45/35°C
== VZ1-1PP == POTRUBÍ ROZVOD TEPNÉ VODY PRO VZT JEDNOTKY V 1PP, 70/50°C
== VZ1-2NP == POTRUBÍ ROZVOD TEPNÉ VODY PRO VZT JEDNOTKY V 2NP, 70/50°C
== VZ1-7NP == POTRUBÍ ROZVOD TEPNÉ VODY PRO VZT JEDNOTKY V 7NP, 70/50°C

- == DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO V PŘÍKROVNÉM VENTILU KOMPACT
== DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO V PŘÍKROVNÉM VENTILU KOMPACT HYGIENE
== KOUPELNÍ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO – ŽEBŘÍK
== NADPOTRUBÍHOVÝ KONJEKTOR
== SVRHNÍ ROZVODOVÉ/SŘEŽNÉ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

- DRS – OVLÁDACÍ ROKOVÉ SVĚTLÉ SROUHENÍ PRO OTOP. TĚLESA TYPU VENTIL KOMPACT, DN15
RS – ROKOVÉ SVĚTLÉ SROUHENÍ PŘEDSTAVITELNÉ, S UZÁVRAKAM A VYPUSŤOVÁNÍM, DN15, K=0,1-0,2-0,3
TRV – TERMOSTATICKÝ GHLOVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM, DN15, K=0,04-0,73
OSAZEN NA PRAVÉ STRANĚ OTOPIHO ŽEBŘÍK
TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
VK – VYPUSŤOVACÍ KOHOUT
KV – KULOVÝ KOHOUT
VW – VYVAŽOVACÍ VENTIL
ADV – AUTOMATICKÝ OVLÁDÁČOVACÍ VENTIL
U – ZDRAVČE POTRUBÍHOVÝ ROZVOD
dp – PŘEDNASTAVENÁ TUKOVÁ ZÁRKA VENTILU
dp – POŽADOVANÝ DISPOZÍČNÍ TLAK V POTRUBÍ
M – POŽADOVANÝ PRŮTOK V POTRUBÍ

DRUHY OTOPIŤNÝCH TĚLES:

- 1433W – VÝKONNÉ TĚLESO PRO SPAD 65/50°C
20-00010-60 – DRIS15, TH – TYP, VÝŠKA 60mm, DÉLKA 140mm, HYGIENE
1033W – VÝKONNÉ TĚLESO PRO SPAD 65/50°C
21-00010-60 – DRIS15, TH – TYP – VÝŠKA 60mm, DÉLKA 140mm
432W – VÝKONNÉ TĚLESO PRO SPAD 65/50°C
H: 100mm, L: 400mm, VÝŠKA 120mm, DÉLKA 450mm

KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ

- PEVNÝ BOD – TYPY PEVNÝ BOD
JEDNOUDLÝ ZÁŘEŠ DO STROPNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLU POTRUBÍ A IZOLACÍ

- POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ POD STŘEPEM, V PŘÍKROVNÉM VENTILU
ODOLNÉ TRUBKY ŽÁVOTNĚ BEŽNÉ A HLAVNĚ BEZPEČNĚ
MATERIÁL IZOLACE
Poltr. poudrža z desčové vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužen skleněnou mřížkou

DN (mm)	TL (mm)	TL (mm)
DN 15	21,4	30
DN 20	26,9	30
DN 25	33,7	40
DN 32	42,4	40
DN 40	48,1	40
DN 50	60,2	50
DN 63	76,0	60
DN 80	89,0	80
DN 100	108,0	100
DN 125	133,0	100
DN 150	159,0	100

- MĚŘENÉ TRUBKY
MATERIÁL IZOLACE
Poltr. poudrža z desčové vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužen skleněnou mřížkou

DN (mm)	TL (mm)	TL (mm)
DN 15	15	20
DN 18	18	20
DN 20	20	30
DN 25	25	30
DN 32	28	30
DN 40	35	40
DN 50	42	40
DN 63	54	40
DN 80	64	50
DN 100	76	60
DN 125	89	80
DN 150	108	100

POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNĚ, V PODLAŽE

DN (mm)	TL (mm)	TL (mm)
DN 15	15	13
DN 18	18	13
DN 20	20	13
DN 25	25	20

MAX. VZDÁLENOST UCHYCENÍ POTRUBÍ

DN (mm)	MAX. VZDÁLENOST (mm)	MAX. VZDÁLENOST (mm)
DN 15	1,5m	1,5m
DN 20	1,8m	1,5m
DN 25	2,1m	1,5m
DN 32	2,4m	1,7m
DN 40	2,6m	1,8m
DN 50	3,0m	1,8m
DN 63	3,3m	2,2m
DN 80	3,5m	2,2m
DN 100	4,0m	2,2m
DN 125	4,5m	2,2m
DN 150	5,0m	2,2m

LEGENDA MISTNOSTI

1.PP

CW	NAZEV MISTNOSTI	POCET (M2)	CW	NAZEV MISTNOSTI	POCET (M2)
0129a	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0148b	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0129b	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0148c	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0130	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0149	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0131	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0150	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0132a	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0151	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0132b	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0152	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0133	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0153	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0134	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0154	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0135	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0155	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0136	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0156	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0137	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0157	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0138	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0158	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0139	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0159	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0140	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0160	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0141	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0161	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0142	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0162	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0143	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0163	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0144	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0164	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0145	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0165	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0146	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0166	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0147	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0167	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0148	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0168	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0149	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0169	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0150	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0170	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0151	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0171	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0152	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0172	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0153	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0173	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0154	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0174	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0155	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0175	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0156	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0176	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0157	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0177	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0158	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0178	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0159	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0179	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0160	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0180	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0161	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0181	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0162	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0182	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0163	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0183	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0164	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0184	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0165	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0185	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0166	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0186	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0167	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0187	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0168	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0188	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0169	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0189	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0170	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0190	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0171	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0191	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0172	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0192	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0173	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0193	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0174	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0194	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0175	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0195	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0176	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0196	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0177	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0197	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0178	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0198	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0179	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0199	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0180	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0200	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0181	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0201	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0182	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0202	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0183	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0203	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0184	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0204	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0185	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0205	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0186	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0206	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0187	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0207	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0188	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0208	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0189	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0209	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0190	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0210	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0191	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0211	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0192	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0212	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0193	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0213	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0194	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0214	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0195	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0215	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0196	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0216	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0197	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0217	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0198	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0218	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0199	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0219	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0200	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0220	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0201	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0221	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0202	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0222	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0203	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0223	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0204	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0224	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0205	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0225	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0206	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0226	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0207	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0227	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0208	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0228	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0209	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0229	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0210	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0230	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0211	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0231	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0212	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0232	STROJOVNA VZT PŘR	18,1
0213	KLAD. CHODBA – NÁV. ŽRDO	4,1	0233	STROJOVNA VZT PŘR	18,1