



PRVKY EPS

- Ústředna EPS
- hlásič multisenzorový
- hlásič tlačítkový
- poplachová signalizace(maják,siréna)
- vstup/výstupní modul/koppler
- požární klapa VZT (dodávka VZT)
- pomocný napájecí zdroj

Tabulka místností podkroví - navrhovaný stav		
m.č.	název místnosti	plocha [m2]
2-3.01	CHODBA	15
2-3.02	ATELIÉR	41,6
2-3.03	SERVER	12,1
2-3.04	PRÁDELNA	48,3
2-3.05	VÝTAH	4,6
2-3.06	PŮDA	116,8
2-3.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	30,3

KABELOVÉ TRASY

- kabel EPS
- kabel P<sub>1</sub> PHxx-R, B2ca.s1.d1 s funkční schopností při požáru
- kabel P<sub>1</sub> PHxx-R, B2ca.s1.d1 s funkční schopností při požáru
- prostup do dalšího podlaží
- vedení v tr. pod omítkou /ve stěně
- vedení v tr. stropem /nad podhledem
- vedení v tr. v podlaze
- vedení na povrchu
- významná změna výšky rozvodů

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ:  
5-01-03/02  
ČÍSLO HLÁSIČE VE SKUPINĚ  
ČÍSLO SKUPINY  
ČÍSLO LINKY EPS  
ČÍSLO ÚSTŘEDNY

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

S

V

I

Ž

N

Autor

SVIŽN s.r.o.

korespondenční adresa

Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1

sídlo

Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6

číslo

033 01 087

kontakt

tel.: 606 062 636

mail.: info@svizn.com

HIP

Ing. arch. Vlastimil Dlouhý

kontakt

tel.: 606 212 953

mail.: dlouhy@svizn.com

Zodp. projektant

Ing. Miroslav Kolář

číslo autorizace

100 34 66

Vypracoval

Ing. Martin Meca

INTAR

Bezučova 17a, 656 73 Brno

www.intar.cz info@intar.cz

tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

Akce

Zámek Pardubice

- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň

DPS

Měřítko

1:150

Revize

14.6.2018

Datum

4/2018

Označení části

D.2

Část

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02

Číslo profese

D.2.4.10

Profese

ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Číslo přílohy

D.2.4.10.b-04

Příloha

Výkres 3.NP