



ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP (v rámci dkce central a total stop)
stávající OCEP rozvaděč