



ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.1 2.NP

stávající OCEP rozvaděč

stávající jističe prono, požární dveře zůstanou na svém místě a budou jako rezerva