
STÁV. UMÍSTĚNÍ SVODU
POSPOJIT ŽEBŘÍK
SZ1
2x SR03
XZS375
2x SR03
SZ2
PŘÍDAVNÝ SVOD
2x SR03
SZ3
STÁV. UMÍSTĚNÍ SVODU
XZS374
M+R
STÁVAJÍCÍ
TOTÁL STOP
1.31
STÁVAJÍCÍ
ELEKTROINSTALACE
KJ2_22kW
XZS370
1.30
K1
K2
1.32
STÁVAJÍCÍ
ELEKTROINSTALACE
- POSPOJENÍ MÍSTNOSTI
- SV, OBVOD č.5
- ZAS, OBVOD ZF1
- PŘÍVOD PRO SAHARY
- PŘÍVOD PRO M+R
KJ1_75kW- PŘÍVODY EL.VENTILY
STOP HAVARIJNÍ KOGENERACE STÁVAJÍCÍ
VRV
DODÁVKA VÝTAHY
1.000
1.970
PHP
RH2 RH2 RH2 RH2
1.8A,B
Z322
Z322
XZS372
1.33
1.9A,B
B1
RK DT1
STÁVAJÍCÍ
EF5.1
Z321
1.34
Z321
1.38
PDP1.35
1.35
STÁV. UMÍSTĚNÍ SVODU
SZ6
2x SR03
XZS371
XZS373
RFM1
STÁVAJÍCÍ
RUV
STÁVAJÍCÍ
PŘÍDAVNÝ SVOD
SZ5
2x SR03
VCHL806
SZ4
STÁV. UMÍSTĚNÍ SVODU
2x SR03
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49