

Odkud From	Místnost Room	Kam To	Místnost Room	Kabel Cable	Počet Item	Délka Lenght	R _{nv} R _{nv}	I _{max} I _{max}	dU% dU%	Z _{sm-max} Z _{sm-max}	Z _{sv-vyp} Z _{sv-vyp}	Jistič Cir.break.	Char Char	koef koef	Poznámka Note		
	RH chodba	RH -WL	RCS1	stávající čerpání	CYKY-J	5	x 6	94	0,1371	20	1,4900	0,7360	0,2742	<div></div>	25	C	10
	RH chodba	RH -WL	RCS2	nové čerpání	CYKY-J	5	x 6	96	0,1400	20	1,2174	0,9200	0,2800	<div></div>	20	C	10
	RČS2 venek	RČS2 -WL	Č1	nové čerpání	CYKY-J	5	x 2,5	70	0,2450	3,4	0,3622	3,6078	0,4900	<div></div>	3,4	D	15
	RČS2 venek	RČS2 -WL	Č2	nové čerpání	CYKY-J	5	x 2,5	70	0,2450	3,4	0,3622	3,6078	0,4900	<div></div>	3,4	D	15
Výpočet oteplneí kabelu																	
Typ kabelu		Proudové zatížení (A)		Jmenovitý proud odběru													
CYKY-J 5x6		Na vzduchu 41		V zemi 41 20/25													
K pro 1x kabel		0,78		0,92													
Celkem		31,98		37,72													
		Vyhovuje		<div></div>													
Poznámka:		zatížení dáno katalogem výrobce															