

strana 6 // 8

Jednotka

Externí čidla

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro připojení externích vodičů a zařízení.
Svorky zapojené z výroby uváděné nejsou.
Slaboproudé kabely se nesmí vést v souběhu se silovými ! (viz příslušné normy).

Verze programu: 8.20.209 / CZ / 0
ze dne: 30.6.2016

Vypracoval
Ing. Sauer Libor

Soubor: 16-SOU-Policka-oprava.adu
Datum tisku: 31.1.2017